TM II Notizen

$$1\text{Newton} := \frac{kg \cdot \text{meter}}{\text{sekunde}^2}$$

$$\text{Spannung} = \frac{\text{Kraft}}{\text{Fläche}} \leftrightarrow \left\lceil \frac{N}{mm^2} \right\rceil$$

$$\begin{array}{ll} \underbrace{F_G}_{\text{Gewichtskraft}[N=\frac{kgm}{s^2}]} &= \underbrace{m}_{Masse[kg]} \cdot \underbrace{g}_{Fallbeschleunigung\left[\frac{m}{s^2}\right]} \\ &= \underbrace{V}_{Volumen[m^3]} \cdot \underbrace{\rho}_{Dichte\left[\frac{kg}{m^3}\right]} \cdot g \end{array}$$

$$\underbrace{\Delta \ell}_{\text{Verlängerung}[m]} = \underbrace{\ell}_{\text{Delastete Länge}[m]} - \underbrace{\ell}_{\text{Urprungslänge}[m]}$$

Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist > 0 wenn Das Teil länger wird, daran gezogen wird. Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist < 0 wenn Das Teil kürzer wird, daran gedrückt wird.

$$\underbrace{\varepsilon}_{\text{Dehnung}[Einheitslos \, \widehat{=} \, 1]} = \underbrace{\frac{\Delta \ell}{\ell_0}}_{\text{Ursprungslänge}[m]} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}$$

 ε ist die Dehnung als relative Angabe, also in %.

Querdehnung, Änderung der Dicke durch Belastung normal dazu.

$$\underbrace{\varepsilon_q}_{\text{Querdehnung}[1]} = \underbrace{\frac{\Delta d}{d0}}_{\text{Ursprüngliche Dicke}[m]} = \frac{d - d_0}{d_0}$$

$$\underbrace{m}_{\text{Poisson-Zahl}[1]} = \underbrace{\frac{\varepsilon}{\varepsilon}}_{\text{Querdehnung}[1]}$$

3. Dezember 2018 Joshua

Auch als Kehrwert genutzt:

$$\underbrace{\mu}_{\text{Querzahl oder Querkontraktionszahl[1]}} = \underbrace{\frac{1}{m}}_{\text{Poisson-Zahl[1]}}$$

Hookesches Gesetz:

$$\underbrace{E}_{\text{Elastizit"atsmodul}\left[\frac{N}{mm^2}\right]}^{\text{Spannung}\left[\frac{N}{mm^2}\right]} = \underbrace{\frac{\varepsilon}{\sigma}}_{\text{Dehnung}[1]}$$

Umgestellt nach Sigma, übliche Form:

$$\sigma = \varepsilon E = \frac{\Delta \ell}{\ell_0}$$

3. Dezember 2018 Joshua