$$1 \text{Newton} := \frac{kg \cdot \text{meter}}{\text{sekunde}^2}$$

Spannung:

$$\underbrace{\sigma}_{\text{Spannung}\left[\frac{N}{mm^2}\right]} = \underbrace{\frac{F}{A}}_{\text{Fläche}[mm^2]}$$

$$\begin{array}{ll} \underbrace{F_G}_{\text{Gewichtskraft}[N=\frac{kgm}{s^2}]} &= \underbrace{m}_{Masse[kg]} \cdot \underbrace{g}_{Fallbeschleunigung\left[\frac{m}{s^2}\right]} \\ &= \underbrace{V}_{Volumen[m^3]} \cdot \underbrace{\rho}_{Dichte\left[\frac{kg}{m^3}\right]} \cdot g \end{array}$$

$$\underbrace{\Delta \ell}_{\text{Verlängerung}[m]} = \underbrace{\ell}_{\text{belastete Länge}[m]} - \underbrace{\ell}_{\text{Urprungslänge}[m]}$$

Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist > 0 wenn Das Teil länger wird, daran gezogen wird. Die Verlängerung $\Delta \ell$ ist < 0 wenn Das Teil kürzer wird, daran gedrückt wird.

 ε ist die Dehnung als relative Angabe, also in %.

$$\underbrace{\varepsilon}_{\text{Dehnung}[Einheitslos \, \widehat{=} \, 1]} = \underbrace{\frac{\Delta \ell}{\ell_0}}_{\text{Ursprungslänge}[m]} = \underbrace{\ell - \ell_0}_{\ell_0}$$

Querdehnung, Änderung der Dicke durch Belastung normal dazu.

$$\underbrace{\varepsilon_q}_{\text{Querdehnung}[1]} = \underbrace{\frac{\Delta d}{d0}}_{\text{Ursprüngliche Dicke}[m]} = \frac{d - d_0}{d_0}$$

$$\underbrace{m}_{\text{Poisson-Zahl[1]}} = \underbrace{\frac{\varepsilon}{\varepsilon}}_{\text{Querdehnung[1]}}$$

Auch als Kehrwert genutzt:

$$\underbrace{\mu}_{\text{Querzahl oder Querkontraktionszahl[1]}} = \underbrace{\frac{1}{m}}_{\text{Poisson-Zahl[1]}}$$

7. Dezember 2018

Joshua

Hookesches Gesetz:

$$\underbrace{E}_{\text{Elastizit"atsmodul}\left[\frac{N}{mm^2}\right]} = \underbrace{\frac{\sigma}{\sigma}}_{\text{Dehnung}[1]}$$

Umgestellt nach Sigma, übliche Form:

$$\sigma = \varepsilon E = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} E$$

Wärmespannung:

$$\underbrace{\Delta \ell}_{[mm]} = \underbrace{\ell_0}_{\text{Ursprungslänge}[mm]} \cdot \underbrace{\alpha_\ell}_{\text{Längenausdehnungskoeffizient}\left[\frac{1}{K}\right]} \cdot \underbrace{\Delta T}_{\text{Temperaturunterschied}[K]}$$

Abscherspannung: (Ananlog Spannung σ)

Abscherspannung
$$\left[\frac{N}{mm^2}\right]$$
 = $\frac{\text{Querkraft}[N]}{F_q}$ = $\frac{A}{\text{Querschnittsfläche}[mm^2]}$

7. Dezember 2018 Joshua

HA: abgesetzter Torsionsstab

mit Festeinspannung Wand links. Dann Wand als A, mitte (verjünngung) als B, rechtes Ende als C.

Durchmesser linkes Teil ist $d_1=60mm$, rechtes Teil $d_2=40mm$.

Bei B grieft ein Torsionsmoment $M_{t_B}=3kNm$ an. und am rechten Ende auch eines: $M_{t_C}=0.6kNm$.

Abstand von $\overline{AB} = l_1 = 1m$, $\overline{BC} = l_2 = 1.5m$.

 $G = 0.8 \cdot 10^5 N/mm^2$

7. Dezember 2018 Joshua